



maran

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
REVESTIMIENTO**

MANUAL DE INSTRUCCIONES REVESTIMIENTO

Usted adquirió un revestimiento Maran de alta calidad.

Para mantener las características del producto, es necesario seguir las recomendaciones de instalación descritas a continuación. Sugerimos la instalación de nuestros productos de acuerdo con las guías y lineamientos disponibles en nuestros canales de comunicación. Adicional, que se lleven a cabo por personal cualificado en acabados de la construcción.

Lea detenidamente las instrucciones que vienen descritas en nuestros empaques y fichas técnicas, previa la instalación del producto.

Si desea más información, visite nuestro sitio web www.piedrasmaran.com o envíenos un email a marketing@maran.com.ec

Contáctenos por teléfono o WhatsApp al (+593) 099 983 9589.



PRODUCTO

Los revestimientos MARAN, son fabricados con materiales pétreos, por lo que pueden variar ligeramente sus tonos, vetas, textura, tamaño y forma, además de presentar pequeñas marcas en sus bordes.

Nuestros productos son concreto arquitectónico, similares a un espacato, piedra de enchape o tipo laja, por lo que son de alta resistencia y durabilidad.

RECEPCIÓN

Asegúrese que una persona de su confianza verifique el producto solicitado una vez recibido.

Si nota alguna irregularidad, siga el procedimiento descrito en **INDICACIONES GENERALES AL CONSUMIDOR**, descrito en la última sección del Manual.

ALMACENAMIENTO

El revestimiento Maran debe ser manipulado de manera adecuada en los lugares de almacenamiento, con un máximo de 6 cajas de altura, con el fin de mantenerlas en buen estado.

El producto debe ser almacenado en un lugar abierto, limpio y de preferencia cubierto.

Los responsables de la descarga, almacenamiento y manipulación del producto deben estar con las manos limpias o utilizar guantes para mantener las piezas sin manchas.



ATENCIÓN: Es muy importante supervisar el almacenamiento de producto, con el fin de evitar daños irreparables en el mismo.

PREPARACIÓN DEL ÁREA

- Limpiar y eliminar cualquier tipo de residuo del área de instalación.
- Verificar que el área se encuentre totalmente nivelada. En caso de no estarlo, proceder con los ajustes necesarios.
- Compruebe el estado de humedad de la pared. Si hay evidencia de signos de humedad y/o eflorescencias, revisar las condiciones de drenaje.

INSTALACIÓN

La instalación del revestimiento MARAN en Piedras Arquitectónicas y Paneles 3D Estructurados debe ser, preferiblemente, el último paso de la construcción, evitando así que la ejecución de otros servicios pueda perjudicarlo.

Después de la colocación es importante la limpieza y aplicar sellador.

Pique la pared. Si está pintada, debe retirar en lo posible todo el material o aplicar una capa de mortero tipo enlucido, ya que la pintura evita la correcta adherencia del mortero.



Se recomienda utilizar Maran Pega Piedra, Mortero Adhesivo Especializado. Para la aplicación de mortero adhesivo en la pared, debe utilizar una liana dentada de 10 mm aprox. Aplicar el mortero con el lado plano de la liana, con un ángulo aproximado de 30°. Después, forme cordones en la superficie con el lado dentado, con un ángulo de aproximadamente 60°.



En el reverso de las piezas, en sentido contrario, repetir la operación formando cordones cruzados a fin de obtener una compensación en el aplastamiento de los cordones.



No coloque paños de mortero superiores a 1,5 m² para que no exceda el tiempo en abierto.

Posicione la pieza sobre el mortero en la pared, alrededor de 5 cm de la posición final y presione la pieza arrastrándola hasta la posición final.



Examine el mortero cada 10 piezas asentadas, levantando la pieza para comprobar la correcta adhesión de los cordones y el porcentaje de relleno en la parte posterior de las piezas.



Si verifica que las lianas no están totalmente aplastadas, retire todas las placas y comience el asentamiento nuevamente.

LIMPIEZA

- Mantener el revestimiento cubierto con plástico después de la instalación, hasta finalizar la obra para evitar cualquier suciedad (no utilizar cartón).
- No utilice ácidos, incluyendo productos de limpieza de base ácida, como “limpiapiedras”, lavador 50, 100, thinner, gasolina, detergente, entre otros.
- Si alguna área presenta manchas o suciedad más resistente, consulte con Atención al Cliente acerca de estos procedimientos.
- La limpieza post-obra debe realizarse al menos 72 horas después de la instalación.

PROTECCIÓN

- Es imprescindible el uso de productos que protejan el revestimiento y faciliten su limpieza y mantenimiento.
- Si percibe signos de desgaste o aparición de hongo en la superficie de las piezas, selle nuevamente el producto.
- Antes de aplicar el sellador, la pared debe estar limpia, seca y libre de humedad.
- Áreas externas: Esperar al menos 24 horas.
- Áreas internas: Esperar al menos 48 horas.

INDICACIONES GENERALES AL CONSUMIDOR

Verifique el producto y compruebe si se ajusta a su pedido. Si nota alguna irregularidad, no lo instale, ya que el producto asentado es considerado producto aceptado de acuerdo con la Ley del Consumidor.

Siga el siguiente procedimiento:

- Comunique las novedades respecto al producto recibido.
- Informe inmediatamente al asesor y lugar donde adquirió el producto.
- La factura es el único documento habilitante para realizar este proceso.

La presencia de eflorescencia no es un defecto del producto, ya que no altera las características estructurales del mismo.



maran